

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР

НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЛВС

LANTest

Т

С

Е

Е

Н

А

Т

Обновление микропрограммы

Вам понадобится:

- Прибор LanTest
- Патчкорд Ethernet
- Архив с прошивкой “Обновление прибора LanTest x.x.zip” скачанный с сайта <http://www.svpribor.ru>
- Компьютер с ОС Windows

Процесс обновления:

1. Загрузите архив с прошивкой и распакуйте его в отдельную папку
2. Убедитесь в том, что аккумуляторы прибора полностью заряжены
3. Установите следующие настройки сетевой карты компьютера:
IP: 192.168.0.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
Выключите брандмауэр компьютера или настройте разрешающее правило для программы tftp.exe^{*}
4. Подключите прибор к компьютеру или к ближайшему свитчу/хабу патчкордом Ethernet
5. Включите прибор и сразу нажмите на приборе клавишу «F2»
6. Выберите режим “Communicate”, нажмите клавишу «Enter»
7. Запустите командный файл LanTestUpdate.cmd из папки с нужной прошивкой
8. Дождитесь окончания обновления
9. Нажмите на приборе клавишу «ESC»
10. Выберите пункт “Restart”, нажмите клавишу «Enter»

Прибор сохраняет работоспособность при случайном обрыве связи во время обновления, и вы можете произвести обновление в другой раз.

* На ОС Windows 7 программа tftp.exe не установлена по умолчанию. Для корректной работы установите ее следующим образом: Пуск – Панель управления – Программы и компоненты – Включение или отключение компонентов Windows. Установите галку напротив “Клиент TFTP”. При необходимости перезагрузите компьютер.