

КАБЕЛЬНЫЙ ПРИБОР IRK-PRO ALFA CABLEMETER опция ГЕО











K1213 USB

ТВЕРЬ

# оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Назначение и функциональные возможности	3
Условия эксплуатации	3
Сертификаты	3
ИЗМЕРЕНИЯ ПОГОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЖИЛЫ	4
ИЗМЕРЕНИЕ ПОГОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ БРОНИ	6
Схема подключения	6
Измерение погонного сопротивления брони геофизического кабеля	7
Эталон	8
Контроль износа брони геофизического кабеля	9

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Опция ГЕО предназначена для:

- измерения погонного сопротивления жилы геофизического кабеля при сдачеприемке кабеля и в процессе эксплуатации
- измерения сопротивления брони геофизического кабеля при сдаче-приемке кабеля
- контроля износа брони геофизического кабеля по электрическому сопротивлению
- оценка коэффициента затухания кабеля
- оценка волнового сопротивления кабеля

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды Относительная влажность воздуха Атмосферное давление от -20 до +50° С до 90% при 30° С от 86 до 106 кПа

## СЕРТИФИКАТЫ

Государственный реестр № 17719-07. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.001.А №27301.

# ИЗМЕРЕНИЯ ПОГОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЖИЛЫ

Подключение к кабелю



- Подключите кабель известной длины к прибору
- Нажмите кнопку И для входа в настройку общих параметров
- Выберите значение «Расчет по R/км»:

— интерфейс	
Язык	рус
Единица длины	М
Расчет по	←R/км→
Разрешение мΩ	0.1
Укорочение	КУ
— о приборе	
Зав.номер:	1009

- Нажмите кнопку 🖳 для ввода длины
- кабеля и температуры:
- Введите (измерьте) температуру
- Введите известную длину кабеля



• Вновь нажмите кнопку С для перехода в режим измерений

Измерительный экран для определения погонного сопротивления кабеля выглядит так:



### ИЗМЕРЕНИЕ ПОГОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ БРОНИ

#### Схема подключения

Измерение погонного сопротивления брони отличается схемой подключения и проводится для локального участка кабеля. Операция производится при стационарной или мобильной перемотке кабеля:



Чтобы провести измерения, необходимо подключить токовые провода к началу и концу брони кабеля на барабанах. По броне кабеля с одного барабана на другой потечет ток I. *Внимание!* Чтобы исключить протекание тока через землю, хотя бы один из барабанов должен быть изолирован от земли.



С локального участка брони между двумя барабанами снимается разность потенциалов V. Прибор измерит сопротивление R1b с локального участка длиной L:

$$R1b = \frac{V}{I}$$

#### Измерение погонного сопротивления брони геофизического кабеля

- Нажмите кнопку Для входа в настройку общих параметров
- Выберите значение «Расчет по R/км»:

——— интерфейс ———		
Язык	рус	
Единица длины	М	
Расчет по	←R/км→	
Разрешение мΩ	0.1	
Укорочение	КУ	
о приборе	-	
Зав.номер:	1009	

- Нажмите кнопку СС для ввода длины
- кабеля и температуры:
- Введите (измерьте) температуру
- Введите L известную длину УЧАСТКА БРОНИ, с которой снимается разность потенциалов (оптимально 1 м):

медь
датчик
90
ı) ———
50.2

• Вновь нажмите кнопку СС для перехода в режим измерений

Измерительный экран для определения погонного сопротивления кабеля выглядит так:

Длина (м) Кжилы (Ω)	19.2 1.8783	Установленная длина
97.82	Ω/κΜ	Измеренное сопротивление жилы [Ом]
[OK] - измерить Состояние а	аккумулятора	Рассчитанное удельное сопротивление для 20 <sup>0</sup> С

#### Эталон

После стабилизации кабеля геометрические и электрические характеристики брони несколько меняются. Необходимо снять эталонное значение с неизношенного участка кабеля, которое принимают за 100%.

Схема подключения та же, что при измерении погонного сопротивления брони. Перед измерениями броня кабеля должна быть очищена от скважинного раствора.

#### Настройки:

Пункт «Расчет по»

Варианты ввода: Сечению (S) / R/км / AWG / ARM Выбираем ARM:

— интерфейс	
Язык	рус
Единица длины	М
Расчет по	←R/км→
Разрешение мΩ	0.1
Укорочение	КУ
о приборе	-
Зав.номер:	1009

#### Эталонный участок:

- Нажмите кнопку СС для ввода сечения брони и температуры:
- Введите (измерьте) температуру
- Введите Сечение эталонного участка 100%

- параметры	
жила	$\leftarrow$ сталь $\rightarrow$
tºC: +23 Диаметр (мм) Сечение (%)	датчик 1.00 <b>100</b>
расчет S	4 00507
STANDARD	1, 23567

*Примечание:* можно ввести любое сечение, если известен износ брони. Например, в качестве эталоны выбран участок с износом 10%. Тогда вводится Сечение 90.

Полученный STANDARD будет служить эталоном для данного кабеля. Для последующих измерений запишите и сохраните значение.

#### Контроль износа брони геофизического кабеля

#### Продолжение измерений:

После получения значения STANDARD можно провести контроль износа брони кабеля на любом выбранном участке.

- Введите температуру кабеля.
- Выберите (выделите) строку STANDARD:



Выберите участок брони, который хотите проконтролировать. Подключите к нему измерительный потенциальный провод.

Внимание! Расстояние между контактами должно строго соответствовать расстоянию при снятии эталонного значения.

• Нажмите кнопку Для перехода в режим измерений. Прибор измерит сопротивление очастка брони и покажет результат как эффективное значение сечения брони в %:



#### Новые измерения:

• Для проведения плановых измерений на кабеле спустя время, необходимо ввести значение STANDARD для данного кабеля и температуру кабеля:



• Повторить процедуру контроля сечения брони кабеля